

Programmierung

Sie können die Programmierung Ihres Gerätes ändern (siehe Tabelle). Sie können mehrere Einstellungen nacheinander ändern.

Nach Aufruf der Programmierung erscheinen in der Timeranzeige **P** (Programm) und **S** (Status); bei Kochfeldern mit 3 Kochzonen erscheint hinten links eine zusätzliche Anzeige.

In den Kochzonenanzeigen vorn links und hinten links wird das Programm angezeigt. Beispiel:

Programm 03 = vorn links **0**, hinten links **3**

Programm 14 = vorn links **1**, hinten links **4**

In der Kochzonenanzeige vorn rechts wird der Status angezeigt.

Programmierung aufrufen

- Berühren Sie bei ausgeschaltetem Kochfeld **gleichzeitig** die Sensortasten **ⓘ** und **🔒** so lange, bis die Kontrollleuchte für die Verriegelung blinkt.

Programm einstellen

- Um die **Einerstelle** einzustellen, berühren Sie zuerst die Anwahltaaste der Kochzone **hinten links**, und dann die entsprechende Ziffer auf der Bedienskala.
- Um die **Zehnerstelle** einzustellen, berühren Sie die Anwahltaaste der Kochzone **vorn links**, und dann die entsprechende Ziffer auf der Bedienskala.

Status einstellen

- Berühren Sie die Anwahltaaste der Kochzone **vorn rechts** und dann die entsprechende Ziffer auf der Bedienskala.

Einstellungen speichern

- Berühren Sie die Sensortaste **ⓘ** so lange, bis die Anzeigen erloschen sind.

Einstellungen nicht speichern

- Berühren Sie die Sensortaste **🔒** so lange, bis die Anzeigen erloschen sind.

Programmierung

Programm*	Status**	Einstellung
P 00 Demonstrationsmodus und werkseitige Einstellung	S 0	Demonstrationsmodus ein
	S 1	Demonstrationsmodus aus
	S 9	Wiederherstellung der werkseitigen Einstellungen
P 01 Stop and Go	S 0	aus
	S 1	ein
P 02 Umfang der Leistungsstufen	S 0	9 Leistungsstufen (1, 2, 3 ... bis 9)
	S 1	17 Leistungsstufen (1, 1., 2, 2., 3 ... bis 9) Infolge davon: Anzeige des Ankochstoßes durch Blinken der Fortkochstufe im Wechsel mit R